

CENTRAL AUTOMÁTICA DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA

CAIXA PLÁSTICA

DISPONÍVEL NOS MODELOS

- CAT-48 (Até 48 Ramais e 1 Tronco)



DISPONÍVEL NOS MODELOS

- CAT-FIXA 0/16 (16 Ramais e 0 tronco)
- CAT-FIXA 1/16 (16 Ramais e 1 tronco)



FONTE EXTERNA



DISPONÍVEL NOS MODELOS

- CAT-88 (Até 88 Ramais e 2 Troncos)
- CAT-128 (Até 128 Ramais e 2 Troncos)
- CAT-256 (Até 256 Ramais e 2 Troncos)
- CAT-384 (Até 384 Ramais e 2 Troncos)
- CAT-512 (Até 512 Ramais e 2 Troncos)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Hot-line, siga-me, não perturbe, música de espera;
- Toques diferenciados, facilidade de instalação;
- Acesso a facilidades CPA, placa de 1 tronco;
- Sigilo de conversação, comunicação direta entre apartamentos;
- Interligação com micro PABX (RIVIERA);
- Acoplamento entre centrais "CAT";
- Placas de proteção de surtos e transitórios;
- Bloqueios (para ligações externas e à cobrar);
- Transferência da comunicação para outro ramal;
- Interface para placa de câmeras (6 câmeras e 2 saídas para monitor) Opcional (função vídeo porteiro);
- Senha para acionamento de fechadura através da placa coletiva (PCS-CAT e PCBS-CAT);
- Placa externa opcional (PCS-CAT, PCBS-CAT ou PIS-CAT);
- Memória EEPROM para armazenar a programação. Não perde a programação com falta de energia e não necessita de pilhas;
- Placa de vídeo porteiro coletivo digital (TH-PVPC-DI) e monitor do vídeo porteiro coletivo digital (TH-MVPC-DI) opcional;
- Modular, com placas de 8 ramais (exceto CAT-FIXA 0/16 ou CAT-FIXA 1/16);

LANÇAMENTO



LANÇAMENTO



THEVEAR

GARANTIA

QUALIDADE

SERIEDADE

Segurança, Conforto e Durabilidade

ESCOLHA O MODELO QUE MELHOR ATENDA A SUA NECESSIDADE

CENTRAIS MOD: CAT-FIXA0/16, CAT-FIXA1/16 e CAT-48

- Até 4 enlances;
- Bina somente no ramal da portaria;
- Numeração dos apartamentos flexível até 6 dígitos;
- Até 4 ramais de portarias;
- Pega trote.

CENTRAIS MOD: CAT-88 e CAT-128

- Até 8 enlances;
- Bina em todos os ramais;
- Numeração dos apartamentos flexível até 8 dígitos;
- Até 10 ramais de portarias.

CENTRAIS MOD: CAT-256, CAT-384 e CAT-512

- Até 16 enlances;
- Bina em todos os ramais;
- Numeração dos apartamentos flexível até 8 dígitos;
- Até 10 ramais de portarias.

CENTRAL MOD. CAT-FIXA			CENTRAL MOD. CAT-48			CENTRAL MODELO CAT-88						CENTRAL MODELO CAT-128					
CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS	CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS	CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS	CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS	CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS	CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS
CAT-FIXA0/16	16	0	CAT48-0/8	8	0	CAT88-0/56	56	0	CAT88-0/80	80	0	CAT128-0/96	96	0	CAT128-0/120	120	0
CAT-FIXA1/16		1	CAT48-1/8		1	CAT88-1/56		1	CAT88-1/80		1	CAT128-1/96		1	CAT128-1/120		1
			CAT48-0/16	16	0	CAT88-2/56	64	2	CAT88-2/80	88	2	CAT128-2/96	104	2	CAT128-2/120	128	2
			CAT48-1/16		1	CAT88-0/64		0	CAT88-0/88		0	CAT128-0/104		0	CAT128-0/128		0
			CAT48-0/24	24	0	CAT88-1/64	72	1	CAT88-1/88	96	1	CAT128-1/104	112	1	CAT128-1/128	144	1
			CAT48-1/24		1	CAT88-2/64		2	CAT88-2/88		2	CAT128-2/104		2	CAT128-2/128		2
			CAT48-0/32	32	0	CAT88-0/72	84	0	CAT88-0/96	112	0	CAT128-0/112	128	0	-	-	-
			CAT48-1/32		1	CAT88-1/72		1	CAT88-1/96		1	CAT128-1/112		1	-		-
			CAT48-0/40	40	0	CAT88-2/72	96	2	CAT88-2/96	128	2	-	-	-	-	-	
			CAT48-1/40		1	CAT88-0/88		0	CAT88-0/112		0	-		-		-	
			CAT48-0/48	48	0	CAT88-1/88	112	1	CAT88-1/112	144	1	-	-	-	-	-	
			CAT48-1/48		1	CAT88-2/88		2	CAT88-2/112		2	-		-		-	

CENTRAL MODELO CAT-256 (BASE + EXPANSÃO)			CENTRAL MODELO CAT-384 (BASE + 2 EXPANSÕES)			CENTRAL MODELO CAT-512 (BASE + 3 EXPANSÕES)								
CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS	CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS	CÓDIGO	RAMAIS	TRONCOS						
CAT256-0/136	136	0	CAT256-0/200	200	0	CAT384-0/264	264	0						
CAT256-1/136		1	CAT256-1/200		1	CAT384-1/264		1	CAT384-1/328	1				
CAT256-2/136	2	CAT256-2/200	2	CAT384-2/264	2	CAT384-2/328	2	CAT512-0/392	392	0				
CAT256-0/144	144	0	CAT256-0/208	208	0	CAT384-0/272	272	0		CAT512-1/392	1	CAT512-0/456	456	0
CAT256-1/144		1	CAT256-1/208		1	CAT384-1/272		1	CAT384-1/336	1	CAT512-1/400	1		CAT512-1/464
CAT256-2/144	2	CAT256-2/208	2	CAT384-2/272	2	CAT384-2/336	2	CAT512-2/400	2	CAT512-2/464	2	CAT512-0/464	464	0
CAT256-0/152	152	0	CAT256-0/216	216	0	CAT384-0/280	280	0	CAT512-0/408	0	CAT512-0/472	472		0
CAT256-1/152		1	CAT256-1/216		1	CAT384-1/280		1	CAT384-1/344	1	CAT512-1/408		1	CAT512-1/472
CAT256-2/152	2	CAT256-2/216	2	CAT384-2/280	2	CAT384-2/344	2	CAT512-2/408	2	CAT512-2/472	2	CAT512-0/480	480	0
CAT256-0/160	160	0	CAT256-0/224	224	0	CAT384-0/288	288	0	CAT512-0/416	0	CAT512-0/480	480		0
CAT256-1/160		1	CAT256-1/224		1	CAT384-1/288		1	CAT384-1/352	1	CAT512-1/416		1	CAT512-1/480
CAT256-2/160	2	CAT256-2/224	2	CAT384-2/288	2	CAT384-2/352	2	CAT512-2/416	2	CAT512-2/480	2	CAT512-0/488	488	0
CAT256-0/168	168	0	CAT256-0/232	232	0	CAT384-0/296	296	0	CAT512-0/424	0	CAT512-0/488	488		0
CAT256-1/168		1	CAT256-1/232		1	CAT384-1/296		1	CAT384-1/360	1	CAT512-1/424		1	CAT512-1/488
CAT256-2/168	2	CAT256-2/232	2	CAT384-2/296	2	CAT384-2/360	2	CAT512-2/424	2	CAT512-2/488	2	CAT512-0/496	496	0
CAT256-0/176	176	0	CAT256-0/240	240	0	CAT384-0/304	304	0	CAT512-0/432	0	CAT512-0/496	496		0
CAT256-1/176		1	CAT256-1/240		1	CAT384-1/304		1	CAT384-1/368	1	CAT512-1/432		1	CAT512-1/496
CAT256-2/176	2	CAT256-2/240	2	CAT384-2/304	2	CAT384-2/368	2	CAT512-2/432	2	CAT512-2/496	2	CAT512-0/504	504	0
CAT256-0/184	184	0	CAT256-0/248	248	0	CAT384-0/312	312	0	CAT512-0/440	0	CAT512-0/504	504		0
CAT256-1/184		1	CAT256-1/248		1	CAT384-1/312		1	CAT384-1/376	1	CAT512-1/440		1	CAT512-1/504
CAT256-2/184	2	CAT256-2/248	2	CAT384-2/312	2	CAT384-2/376	2	CAT512-2/440	2	CAT512-2/504	2	CAT512-0/512	512	0
CAT256-0/192	192	0	CAT256-0/256	256	0	CAT384-0/320	320	0	CAT512-0/448	0	CAT512-0/512	512		0
CAT256-1/192		1	CAT256-1/256		1	CAT384-1/320		1	CAT384-1/384	1	CAT512-1/448		1	CAT512-1/512
CAT256-2/192	2	CAT256-2/256	2	CAT384-2/320	2	CAT384-2/384	2	CAT512-2/448	2	CAT512-2/512	2			

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)

PLACAS EXTERNAS INDIVIDUAL E COLETIVAS



- Compatível com toda linha de centrais CAT e RIVIERA.
- Acionamento de até 2 fechaduras eletromag. ligadas à placa, via telefone e/ou botoeira (botoeira somente na primeira fechadura).
- Sinal sonoro indicador de tecla pressionada e do acionamento da fechadura no telefone.
- Programação da placa via telefone ligado à central.
- Até 126 senhas para acionamento da primeira fechadura eletromagnética para as placas PCS-CAT e PCBS-CAT.
- Comunicação direta e sigilosa com o ramal ligado à central.
- Iluminação do teclado.

PLACA EXTERNA DO VÍDEO PORTEIRO COLETIVO



- Câmera CCD PIN-HOLE P/B 0,3 LUX.
- Acionamento de até 2 fechaduras eletromag. ligadas à placa, via telefone e/ou botoeira (botoeira somente na primeira fechadura).
- Sinal sonoro indicador de tecla pressionada e do acionamento da fechadura no telefone.
- Programação da placa via telefone ou monitor TH-MVPC-DI ligado à central.
- Comunicação direta e sigilosa com o ramal ligado à central através do monitor TH-MVPC-DI ou telefone.
- Iluminação do teclado.
- Até 126 senhas para acionamento da primeira fechadura eletromagnética.

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE AO CONSUMIDOR



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL
 CEP 08597-660 - CX. POSTAL 1004 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
 www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
 C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

DISTRIBUIDOR: